

FICHE TECHNIQUE

NANO SILVER PLUS WB

Additif spécial aux ions d'argent pour les vernis à base d'eau



DESCRIPTION

NANO SILVER PLUS WB est un additif spécial à base d'ions d'argent pour le vernis PU FEST 2K à l'eau et PU FEST 2K CARBON. Il crée un revêtement protecteur hygiénique. Il ne modifie pas la dureté du vernis. Il n'a pas d'effet sur la brillance ni sur la viscosité. Il préserve la résistance mécanique et chimique du vernis. Certifié conforme à la norme ISO 22196.

DONNÉES TECHNIQUES

- Couleur : incolore
- Température d'application : +15°C ÷ +25°C
- Un léger passage piéton est possible après 24 heures, charge complète après 7 jours
- Temps ouvert : 1 heure
- Durée de conservation : 12 mois dans les emballages d'origine fermés, à une température comprise entre +10°C et +25°C

MODE D'EMPLOI

Agitez soigneusement avant utilisation. Ajoutez NANO SILVER PLUS WB à PU FEST 2K à hauteur de 2 % de la somme des composants et du vernis. Mélangez soigneusement. Appliquez au rouleau en microfibre, comme les autres vernis de la gamme Festfloor. Peut être utilisé avec l'additif 3K PLUS. Il n'est pas recommandé d'ajouter une quantité de NANO SILVER PLUS WB supérieure à celle recommandée.

- Au vernis PU FEST 2K (5kg + 1kg), ajoutez NANO SILVER PLUS WB d'une contenance de 120 g.
- Au vernis PU FEST 2K (1kg + 0,2kg), ajoutez NANO SILVER PLUS WB d'une contenance de 25 g.
- Au vernis PU FEST 2K CARBON (5kg + 0,4kg), ajoutez NANO SILVER PLUS WB d'une contenance de 120 g.
- Au vernis PU FEST 2K CARBON (1kg + 80g), ajoutez NANO SILVER PLUS WB d'une contenance de 25 g.

CONDITIONNEMENT

- 120 g,
- 25 g.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

H318 – Provoque de graves lésions des yeux. H317 – Peut provoquer une allergie cutanée. H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques. H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/une protection du visage. P310 Appeler immédiatement un médecin. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu. Contient : 1-2-BENZISOTHIAZOLINE 3 (2H)-ONE.